

马肯依玛士 (markem-imaje) 9010 简易操作说明

简易操作说明图片如下:



1. 日常使用时首先应该检查耗材容量,注意是否需要更换墨水或溶剂,防止在使用时因无墨水或溶剂出现的停机.

备 注: 机器提示墨水盒或溶剂盒空后,还是可以使用一段时间这一段时间是为准备墨水和溶剂提供的.建议在提示我们需要安装新的墨水或溶剂时及时准备

2. 开机时我们只需按 ON 即可开机,因为在开机时机器会有一个防止堵塞清洗喷头的过程所以一般我们开机的时间在 3 分钟左右,完全开机后我们的指示灯会长亮.

3. 可以喷印时我们会选择相应的喷印信息按 F1 即可选择.

备 注:我们每条储存的信息都有其相对应应的名称,例如 wuxibangxin1 等

- 4.我们选中信息后可以进行检查以确定信息内容是否出错,首先按 ESC 到生产喷印菜单回车 ENTER 即可.

5.信息确定无问题我们就可以进行喷印了.

日常关机步骤

1. 关机是不能直接拔电源关机的,我们只需按 ON/OFF 即可.屏幕会提示是否关机选择“是”就可以了.为了保证下次开机的成功率我们关机时也需要清洗喷头整体关机时间大约为 150 秒,当机器已经正常关机后就可以拔下电源了.

长时间停机的关机步骤

1.当我们需要长时间不使用机器时比如过年大假等,我们在正常关机的基础上需要对机器的回收管路进行清洗以防止堵塞现象的发生,首先我们按 F8 找到关墨线然后清洗瓶对准回收管进行清洗 5-10 秒钟后在正常关机按 ON/OFF 键.

备 注:如果机器需要很长一段长时间都不使用那么每个星期开机运行一次,每次开机时间不少于 2 小时,机器绝对不可以长时间停止运作,这样对机器伤害非常大.